

CASO[®]
D E S I G N

**Manual original do
utilizador
Bastão SousVide SV 400 (1310)**



68 Manual do Utilizador

68.1 Geral

Leia atentamente as informações neste manual para se familiarizar rapidamente com o aparelho e poder utilizar as suas funções na sua plena capacidade.

O seu SV 400 irá servi-lo por muitos anos se o tratar e preservar corretamente.

Desejamos-lhe grande satisfação durante a utilização .

68.2 Informação sobre este manual

O manual de instruções constitui parte integrante do SV 400 (doravante designado por aparelho) e fornece-lhe instruções importantes para o arranque, segurança, utilização e manutenção do aparelho. O manual do proprietário deve ser sempre guardado à mão, perto do aparelho. Deve ser lido e utilizado pelo responsável pelo arranque ,□ operação, □ resolução de falhas e/ou

- Limpeza do aparelho. Guarde este manual de instruções num local seguro e forneça-o a terceiros que o utilizarão no futuro.

68.3 Avisos

Neste manual são utilizadas as seguintes advertências:

▲GEFAHR

Perigo

Em aviso Este nível de perigo Designa Um situação perigoso.

Si mesma um situação perigoso Não para Evitado Pode causa morte ou Lesões Grave.

- ▶ Siga o Instruções Este aviso para evitar ou perigo de morte ou ferimento grave para o as pessoas.

▲WARNING

Aviso

Em aviso Este nível de perigo Designa Um possível situação perigoso.

Si mesma um situação perigosa Não para Evitado Pode provocar Lesões Grave.

- ▶ Seguir como Instruções Este aviso para evitar ferimentos para o as pessoas.

▲VORSICHT

Precaução

Em aviso Este nível de perigo Designa Um possível situação perigoso.

Si mesma um situação perigoso Não para Evitado Pode provocar Lesões de severidade moderada a leve.

- ▶ Seguir como Instruções Este aviso para evitar ferimentos para o as pessoas.

HINWEIS

Nota

Este indicação Designa informação adicional O que Facilitar ou operação De

68.4 Limitação de Responsabilidade

As informações técnicas contidas, dados e indicações contidas neste manual para instalação, operação e manutenção correspondem aos mais recentes avanços técnicos no momento da impressão e são publicadas tendo em conta a nossa experiência e conhecimento até esse momento. Por esta razão, não nos responsabilizamos pelas indicações, ilustrações ou descrições contidas neste manual do utilizador. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por: □
desobedecer às instruções desobedecendo a uma utilização indevida

- Reparações inadequadas
- Utilização de peças sobressalentes não autorizadas
- modificações técnicas, modificações do aparelho

As modificações no aparelho não são recomendadas e não estão cobertas pela garantia. As traduções são feitas o melhor que sabemos. Não nos responsabilizamos por quaisquer erros de tradução, mesmo que a tradução tenha sido feita por nós ou na nossa direção. Por conseguinte, apenas o texto alemão original será vinculativo.

68.5 Direitos autorais

Esta documentação está protegida por direitos autorais.

A Braukmann GmbH reserva todos os direitos, incluindo a reprodução fotomecânica, a publicação e a distribuição por procedimentos especiais (por exemplo, tratamento de dados, transportador de dados e redes de dados), total ou parcialmente. Válido, com exceção dos erros de conteúdo e das modificações técnicas

68.6 Segurança

Neste capítulo, obterá instruções de segurança importantes sobre o manuseamento do aparelho. Este dispositivo está em conformidade com as normas de segurança em vigor. No entanto, o uso indevido pode causar ferimentos a pessoas e danos materiais.

69 Uso pretendido

Este aparelho é adequado exclusivamente para uso doméstico em ambientes fechados para cozedura a vácuo. Este aparelho foi concebido para uso doméstico ou uso semelhante, como em cozinhas para funcionários de lojas, escritórios ou outras áreas comerciais, em quintas, por clientes de hotéis, motéis ou outras instalações residenciais, em pensões com pequeno-almoço.

Qualquer outro uso distinto para o aqui esperado si mesma Considerado Um usar indevido do

▲WARNING

Aviso

Perigo de utilização não como pretendido. A utilização abusiva do aparelho ou de qualquer outra utilização que não seja a utilização prevista pode ser perigosa.

► Utilizar o aparelho apenas para um sua utilização Pretendido

aparelho.

Qualquer reclamação de garantia devido a danos decorrentes da utilização não conforme o pretendido está excluída. A responsabilidade recai exclusivamente sobre o utilizador.

69.1 Instruções Gerais de Segurança

HINWEIS

Nota

Para um manuseamento seguro do aparelho, respeite as seguintes instruções gerais de segurança:

- ▶ Antes de utilizar o aparelho, deverá verificar se há possíveis danos. Se o aparelho estiver danificado, não o ligue .
- ▶ Se o cabo de alimentação se deteriorar , todo o aparelho deve ser descartado. Não é permitido substituir este cabo.
- ▶ Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com mais de oito anos de idade, bem como por pessoas com deficiências psicológicas, sensoriais ou físicas se tiverem sido instruídos em uso seguro e estiverem cientes dos possíveis perigos .
- ▶ As crianças não devem brincar com o aparelho.
- ▶ As tarefas de limpeza e reparação não devem ser executadas por crianças com mais de 8 anos e devem ser supervisionadas.
- ▶ Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- ▶ A reparação do aparelho só deve ser efetuada pelo serviço técnico autorizado pelo fabricante. Caso contrário, a garantia será anulada em caso de danos. Reparações inadequadas podem causar riscos significativos para o utilizador.
- ▶ Os componentes defeituosos só devem ser substituídos por peças sobressalentes originais. Só neste tipo de componentes é que o cumprimento dos requisitos de segurança é assegurado .

- ▶ Não deixe o aparelho sem vigilância durante o funcionamento.
- ▶ Não puxe o cabo de alimentação nem carregue o aparelho arrastando o cabo.
- ▶ Antes de utilizar, desenrolar completamente o cabo.
- ▶ O aparelho não é seguro para máquinas de lavar louça.
- ▶ O aparelho deve ser colocado verticalmente num recipiente de cozedura resistente ao calor.
- ▶ O aparelho só deve ser utilizado para aquecer água potável. Caso contrário, pode estar danificado.
- ▶ Tenha em mente as marcas mínimas e máximas do nível da água. Caso contrário, o aparelho pode ficar danificado.
- ▶ Não retire o aparelho do recipiente de cozedura enquanto estiver em funcionamento.
- ▶ Não mova o recipiente de cozedura de trabalho.
- ▶ Deixe uma separação mínima de 1 cm entre o aparelho e o fundo do recipiente de cozedura para não bloquear a circulação de água.
- ▶ Antes de retirar o aparelho do recipiente de cozedura com água, a ficha deve ser retirada da tomada de corrente.
- ▶ Depois de a ficha ser removida, o aparelho continua quente. Segure-o sempre pelo elemento de controlo e não o apoie em superfícies sensíveis ao calor.
- ▶ O aparelho não se destina a ser utilizado com um temporizador externo ou com um telecomando separado.
- ▶ Não utilize água destilada.

69.2 Fontes de perigo

69.2.1 Perigo de queimaduras

▲WARNING

Aviso

Evite o contacto com superfícies quentes. O aparelho fica muito quente durante e depois da utilização. A água aquecida também está a alta temperatura.

Perigo de queimaduras!

- ▶ O aparelho aquece durante o funcionamento. Aguarde até que o aparelho arrefeça antes de o limpar ou tocar. Não toque no metal aquecido.
- ▶ Segure sempre o aparelho pelo elemento de controlo enquanto estiver quente.
- ▶ O aparelho quente, assim como o recipiente de cozedura quente, água aquecida e vapor de água podem causar queimaduras. Proceda com cuidado. Use toalhas de chá ou luvas de cozinha se quiser mover o recipiente de cozedura.
- ▶ Os alimentos cozidos (vácuo) só devem ser tocados ou removidos com pinças de serviço resistentes ao calor ou utensílios semelhantes.
- ▶ Depois de a ficha ser removida, o elemento de aquecimento continua quente. Por isso, não toque nele nem o apoie em superfícies combustíveis.

69.2.2 Risco de incêndio

▲WARNING

Aviso

Um usar incorreto do aparelho pode causar incêndios.

Tenha em mente as seguintes instruções de segurança para evitar o perigo de fogo:

- ▶ Não Colocar ou dispositivo perto materiais combustíveis.

▲WARNING**Aviso**

- ▶ Afaste o aparelho das fontes de calor (gás, eletricidade, queimador forno quente).
- ▶ Certifique-se de que o cabo não toca no aparelho quente .

69.2.3 Perigo de eletrocussão**▲GEFAHR****Perigo de morte por eletrocussão**

O contacto com cabos ou componentes energizados corre risco de vida. Tome em consideração as precauções acima referidas, a fim de evitar o perigo de eletrocussão:

- ▶ Se o cabo de alimentação se deteriorar , todo o aparelho deve ser descartado. Não é permitido substituir este cabo.
- ▶ Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, avariados, danificados ou caídos.
- ▶ Nunca abra a caixa do aparelho. Se tocar em qualquer ligação energizada e alterar o arranjo da cablagem elétrica ou do design mecânico, existe o perigo de eletrocussão. Além disso, podem ocorrer avarias no aparelho.
- ▶ Não toque no aparelho ou na ficha elétrica com as mãos molhadas .
- ▶ Não introduza nenhum objeto nas aberturas do aparelho. Existe o perigo de choque elétrico se as ligações forem tocadas sob tensão.
- ▶ Nunca toque no aparelho ou ligue com as mãos molhadas.
- ▶ Retire sempre a ficha da tomada se o aparelho não estiver em serviço ou antes de o limpar.

⚠GEFAHR

Perigo

- ▶ Ao encher o recipiente de cozedura, tenha sempre em conta o Marcas máximo e Mínimo do aparelho.
- ▶ Se o elemento de controlo tiver sido brevemente imerso em água, aguarde que seque completamente (24 horas). Mantenha o cabo do aparelho afastado da água. Mergulhe apenas o elemento de aquecimento do aparelho

70 Comissionamento

Este capítulo inclui algumas dicas importantes sobre o arranque do aparelho. Observe estas dicas para evitar perigos e danos.

70.1 Instruções de segurança

⚠WARNING

Aviso

- ▶ O materiais embalagem Não Deve ser usado como brinquedos. Perigo de asfixia.

70.2 Âmbito de inspeção do abastecimento e dos transportes

O aparelho é entregue com os seguintes componentes:

- Sob SV ambiente 400 Manual do utilizador

HINWEIS

Nota

- ▶ Verificar um integridade De alimentação e Verificar si mesma há muito danos Visível.
- ▶ Si mesma dedese- qualquer culpa ou danos Não fornecimento devido a um embalagem ou transporte defeituoso, deve informar imediatamente a transportadora, um companhia de seguros e ou fornecedor.

70.3 Desembalaje

Para desembalar o aparelho, retire-o da caixa e retire o material de embalagem.

70.4 Eliminação de embalagens

A embalagem protege o aparelho contra danos causados pelo transporte. Os materiais de embalagem foram selecionados com uma filosofia respeitosa com o meio ambiente e Ideal a efeitos de Um Corrigir eliminação e por Muito som Reciclável. O regresso da embalagem ao ciclo de matérias-primas poupa matérias-primas e Reduz a geração de resíduos. Portanto, deposite os materiais de embalagem que Não Necessidade em Os pontos recolha "Ponto verde."



HINWEIS

Nota

- ▶ Se possível, guarde a embalagem original durante o período de garantia O que força embalar ou aparelho corretamente, caso Necessidade de usar um garantia.

78 Colocação

78.1 Requisitos a cumprir pelo local de montagem

Para garantir o funcionamento seguro e correto do aparelho, o local de colocação deve satisfazer os seguintes requisitos:

- Fixe o aparelho com o suporte fornecido a um recipiente de cozedura resistente ao calor.
- O recipiente de cozedura resistente ao calor deve ser colocado sobre uma superfície compacta, plana, horizontal e resistente ao calor. A capacidade de rolamento da base deve ser capaz de suportar o peso do recipiente de cozedura com o aparelho e a quantidade de água com que está enchido, bem como o peso dos alimentos mais pesados que poderiam ser utilizados.
- O aparelho não é adequado para ser colocado numa parede ou num roupeiro embutido.
- Não mova o SV 400 ou o recipiente de cozedura durante o funcionamento.
- Não coloque o aparelho num local demasiado quente, húmido ou presente a água, nem perto de materiais inflamáveis.
- A tomada de corrente deve ser facilmente acessível para que o cabo de alimentação possa ser desligado rapidamente, se necessário.
- A instalação e montagem deste aparelho em locais não estacionários (por exemplo, navios) devem ser efetuados por pessoal técnico autorizado, a fim de garantir o cumprimento dos requisitos para uma utilização segura deste dispositivo.
- O aparelho não deve entrar em contacto com superfícies quentes.

78.2 Ligação elétrica

Para que o aparelho funcione de forma segura e correta, deve respeitar as seguintes instruções ao estabelecer a ligação elétrica :

- Antes de ligar o aparelho, compare os dados de ligação (tensão e frequência) do quadro de especificações com os da rede elétrica doméstica. Estes dados devem coincidir para evitar danos no aparelho.
- Em caso de dúvida, consulte o seu serviço técnico elétrico .
- O aparelho deve ser ligado à rede através de um cabo de extensão enrolado, de um comprimento máximo de 3 metros e de uma secção reta de 1,5 mm². É proibida a utilização de tiras elétricas ou ladrões com várias tomadas, devido ao perigo de incêndio.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado e que não se encontra debaixo do forno ou em superfícies quentes e afiadas.
- A tomada de corrente deve ser dotada com um fusível protetor 16A.
- A segurança elétrica do aparelho só é assegurada se estiver ligado um sistema de proteção contra sobrecargas. Em caso de dúvida, notifique o electricista licenciado para verificar a instalação da casa. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por falta de proteção ou proteção interrompida.

79 Estrutura e funções

Este capítulo inclui algumas dicas importantes sobre a estrutura e o funcionamento do aparelho.

79.1 Visão geral e fixação

- 1 Painel de controlo
- 2 Fecho de rosca
- 3 Protetor de aço inoxidável



Fixe o aparelho aparafusando-o à taça de cozedura.

Encha o recipiente de cozedura com água, tendo em conta as marcas máximas e mínimas no aparelho.

Em seguida, ligue a ficha à tomada de corrente .

⚠️WARNING

Aviso

- ▶ Se alguma água evaporar durante a utilização do aparelho, complete o nível do até atingir a marca mínima. Caso contrário, o dispositivo Pode deteriorar-se.
- ▶ Utilize um recipiente de cozedura com uma capacidade de 6-20 l e um **altura recomendado mínimo** de 16 Cm.
- ▶ Utilizar contentores apenas de Cozinhar Adequado para Um temperatura até 90 °C.

Perigo esmagamento!

⚠️WARNING

- ▶ Ao aparafusar o aparelho ao recipiente de cozedura, tenha cuidado para não o fazer. inserir um mão Abaixo do fecho para evitar esmagar o dedos.



79.2 Elementos de controlo



Display: mostra a temperatura atual e o tempo de cozedura remanescente



Regulação da temperatura nos passos de 0,5°C (25-90°C) 1°F (77-194°F).

00:01 - Ajuste de tempo 2:00 em passos de 1 minuto

2:00 - Ajuste de tempo 99:00 em passos de 5 minutos



Ativação/desativação do aparelho e início do aquecimento. Pressione e segure a chave

durante 3 segundos para mudar para o modo de espera; Isto desliga o visor.



Para ativar o aparelho e para alternar entre temperatura e tempo.

Se o aquecimento não tiver começado, é possível alterar a unidade entre °C e °F. Para isso, mantenha a chave baixa durante 3 segundos.

79.3 Placa de Especificação

A placa de especificações técnicas com a ligação e os dados de potência estão localizados na parte traseira do dispositivo.


80 Operação e operação

Este capítulo inclui algumas dicas importantes sobre o funcionamento e o funcionamento do aparelho. Observe estas dicas para evitar perigos e danos.

80.1 Cozedura a vácuo


Ligue a ficha de alimentação. O aparelho encontra-se em modo de espera.


1. Pressione qualquer tecla para terminar o modo de espera e ligue o visor. O dispositivo emita um sinal sonoro.

2. Pressione a chave . É apresentada a regulação padrão, 60°C e 04:00 horas. Em seguida, ajuste a temperatura desejada com as teclas.






3. Pressione novamente a tecla  e ajuste o tempo desejado,

utilizando as teclas .

4. Finalmente, pressione  para iniciar o processo de aquecimento.

5. O aparelho emita um sinal sonoro quando a temperatura definida é alcançada.

6. Coloque os alimentos embalados em vácuo no recipiente de cozedura. Se necessário, prenda o saco de vácuo.
7. Inicie o temporizador premindo a chave .
8. O dispositivo iniciará novamente a contagem regressiva e o som ajustados após este tempo.
9. Se for necessário modificar as definições, prima a tecla  e proceda como indicado acima.
10. É possível desativar o dispositivo segurando a chave  por 3 segundos, segundos. O dispositivo comuta para o Modo de sono.

⚠️ WARNUNG

Aviso

- ▶ Perigo de escaldão! Aposentar-se cuidadosamente alimentos.

HINWEIS

Nota: E1

- ▶ Si mesma depois ligar ou aparelhou Mensagem E1 é Exibido Não visor LED, mesmo se um água excede o nível mínimo de enchimento, adicionar um pouco de sal ao Água e mexer bem.

80.2 Remoção/montagem de protetor de aço inoxidável

É possível desmontar o protetor de aço inoxidável para facilitar a limpeza do aparelho. Para isso, rode-o ligeiramente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-o para baixo.

Para montar o protetor de aço inoxidável, apoie-o e aperte a porca rodando no sentido dos ponteiros do relógio.

81 Armazenamento SV 400

Guarde o aparelho num local plano e seguro fora do alcance das crianças.

HINWEIS

Nota

- ▶ Desligar o aparelho depois de usar. Este Evitar gastos energéticos desnecessários e Garantir sua segurança.
- ▶ Se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, é aconselhável desligar a ficha da tomada de corrente.

81.1 Limpeza e conservação

Este capítulo inclui algumas dicas importantes sobre a limpeza e manutenção do aparelho. Tenha em conta as instruções e os danos causados por uma limpeza incorreta do aparelho e certifique-se de que o aparelho funciona sem erros.

81.2 Instruções de segurança

▲VORSICHT Precaução

Tenha em mente as seguintes instruções de segurança antes de começar a limpar o aparelho:

- ▶ O aparelho deve ser limpo periodicamente para remover vestígios de alimentos cozidos. Um aparelho que não seja mantido limpo prejudicará a conservação do aparelho e poderá pôr em perigo o aparelho, bem como provocar uma acumulação de fungos e bactérias.
- ▶ Antes de limpar o aparelho, deve desligá-lo e desligá-lo da tomada elétrica .
- ▶ As barras de vedação podem estar quentes após o processo de vácuo . Existe um perigo de incêndio! Aguarde que o aparelho arrefeça.
- ▶ Após a utilização, deve limpar o espaço de cozedura assim que arrefecer. Se esperar demasiado, será mais difícil realizar a limpeza e até mesmo, tornará impossível. Se acumular demasiada sujidade, o aparelho pode ficar danificado.
- ▶ Se a humidade penetrar no aparelho, a sua electrónica pode ser danificada. Evite que o líquido caia no interior do aparelho através das ranhuras de ventilação. Evite que o líquido caia no interior do aparelho (controlo).
- ▶ Não utilize produtos de limpeza ou solventes duros.
- ▶ Não retire a sujidade incorporada à força, utilizando objetos duros.
- ▶ O aparelho não é seguro para máquinas de lavar louça .
- ▶ Nunca mergulhe o controlo do aparelho em líquidos.

81.1 Manutenção e limpeza:

Antes de limpar o aparelho, é necessário esperar até que tenha arrefecido. Retire o aparelho da taça de cozedura e seque-o bem com um pano macio. Em seguida, coloque-o sobre um pano macio para que o interior também possa secar. Desmonte o protetor de aço inoxidável descrito na desmontagem. Limpe ambas as peças sob um fluxo de água utilizando um agente de limpeza suave e, em seguida, seque bem.

Limpe cuidadosamente o elemento de aquecimento e a hélice sob um fluxo de água utilizando uma escova macia e um agente de limpeza não agressivo. Tenha cuidado para não dobrar a hélice. Em seguida, volte a montar o aparelho.

81.1 Descalcificar

Descalcifique o aparelho pelo menos uma vez por mês, ou mais frequentemente se for utilizado com frequência, ou se for utilizada água dura.

Insira o aparelho numa taça de cozedura e aperte o parafuso de fixação. Utilização para a essência de vinagre de descalcificação, diluída na proporção 1:10; ou seja, 0,1 litro de essência de vinagre a 1 litro de água, ou 50 g de ácido cítrico a 1 litro de água. A água deve cobrir o aparelho até um pouco abaixo da marca máxima . Ajuste um



temperatura de 25 °C e duração de 40 minutos. Confirme a regulação com a chave e em que o aparelho inicia o processo de aquecimento. Uma vez atingida a temperatura, ouve-se um sinal sonoro e o tempo ajustado pisca. Inicie o temporizador premindo a

chave .

Complete o nível da água periodicamente durante este tempo.

Por fim, limpe cuidadosamente sob um fluxo de água a secção do aparelho que esteve em contacto com a água e, em seguida, seque-a.

82 Resolução de problemas

Este capítulo inclui algumas dicas importantes sobre a localização e resolução de problemas do seu dispositivo. Observe estas dicas para evitar perigos e danos.

82.1 Instruções de segurança

▲VORSICHT Precaução

- ▶ As reparações de equipamentos elétricos e eletrónicos só devem ser efetuadas por pessoal técnico autoritário e educado cabelo criador.
- ▶ Um reparação Inadequado Pode lugar a sério em perigo ou utilizador e causa danos Para aparelho.


82.2 Reparação de avarias


O aparelho não funciona:

1. Verifique se o cabo está bem ligado à tomada de corrente.
2. Verifique se o cabo pode danificar possíveis danos.
3. Verifique se a tomada de corrente funciona ligando outro aparelho.

82.3 Problemas, causas e remédios

O visor digital acende-se, embora o aparelho não inicie o programa de cozedura e indique um código de erro :

Código de erro	Possíveis causas	Solução
E1	1. O recipiente de cozedura está vazio	Encha-o com água limpa até ultrapassar a marca "MIN". Pressione a chave  para ligar o aparelho. Se o código E1 aparecer no indicador LED após a ligação, mesmo que o nível da água exceda o nível mínimo, adicione um pouco de sal à água e mexa bem para dissolvê-lo.

	2. Nível insuficiente da água	Complete com água limpa até ultrapassar a marca "MIN " .
	3. O recipiente de cozedura com o aparelho não está devidamente colocado sobre a mesa	Deposite o aparelho numa superfície plana
	4. Falha no equipamento eletrónico	Contacte o serviço pós-venda
E2, E3	Falha no equipamento eletrónico	Contacte o serviço pós-venda
E4	Proteção contra o sobreaquecimento	Complete o nível da água. Pressione a tecla para voltar a ligar  o aparelho.

HINWEIS

Nota

- ▶ Se os passos acima não forem capazes de resolver o problema, contacte o seu atendimento ao cliente.

83 Eliminação de aparelhos usados

Os produtos elétricos e eletrónicos usados contêm materiais reutilizáveis. No entanto, também contêm materiais nocivos, necessários para o seu funcionamento e segurança.



No lixo doméstico, ou em face de manipulação imprópria, a saúde humana e o ambiente. Portanto, não deve depositar o seu aparelho usado em Não Caso juntos com lixo maidservant

HINWEIS

Nota

- ▶ Use o ponto de recolha mais próximo para devolver e reciclar dispositivos eletrónicos utilizados. Descubrir, si mesma necessário, na sua Câmara Municipal Não serviço coleção de lixo ou no o seu distribuidor.
- ▶ Salvar o seu dispositivo usado protegido do acesso por crianças para eliminação

84 Garantia

Concedemos para este produto, garantia de 24 meses a partir da data de venda para defeitos de fabrico ou material. O seu direito legal de reclamar a garantia nos termos do §439 ssq. da lei alemã BGB-E permanece inalterada.

A garantia não inclui danos resultantes de manuseamento ou utilização impróprios, ou danos que impeçam o bom funcionamento ou reduzam o valor do aparelho de forma mínima.

Além disso, não nos responsabilizamos pela garantia em relação a componentes usados, danos no transporte, desde que não sejamos responsáveis, bem como danos não imputáveis a reparações feitas por nós. Este dispositivo é adequado para uso doméstico e as suas características de concepção e potência confirmam-no. Qualquer utilização industrial ou comercial restringe o direito à garantia na medida em que o aparelho tenha sido sujeito a um esforço equivalente ao uso doméstico. O aparelho não se destina a ser utilizado industrialmente. Em caso de reclamações legítimas, enviaremos o dispositivo defeituoso, a nosso critério, para ser reparado ou substituído por um dispositivo isento de defeitos. Os defeitos detetados devem ser notificados no prazo de 14 dias a contar da data de entrega. Quaisquer outras reclamações de garantia estão excluídas .

Para obter uma declaração de garantia, antes de devolver o aparelho (sempre com a apresentação do recibo de compra), contacte-nos.

85 Dados técnicos

Aparelho	Aparelho de cozedura a vácuo
Denominação	SV 400
Art No.	1310
Conexão	220-240V~, 50/60 Hz
Consumo de energia	1000W
Capacidade	6-20 L
Dimensões externas (W/H/P)	130 x 70 x 310 mm
Peso líquido	899 g